



System pro rychlou rekonstrukci – PVC na PVC



Nová PVC podlahová krytina

Odstranění starých PVC podlahových krytin, čištění zbytků lepidla, kartáčování a vysávání podkladu, nanášení základního nátěru a vyrovnávání stojí čas i peníze, nepočítaje čas který musí klient čekat na použití podlahy a náklady na likvidaci starých krytin. Se Systémem pro rychlou renovaci Thomsit, PVC na PVC, se může změna provést levněji a rychleji. Je to tím, že systém používá starých krytin jako podklad připravený na pokládání nových. Jedna vrstva nalepená na druhé – ano, skutečně to funguje – a je také vhodná pro židle opatřené kolečky.

Příprava podkladu

Ujistěte se, že jsou PVC podlahové krytiny připravené pro pokládání. Kde je to nezbytné znovu připevněte uvolněné rohy. Řádně očistěte intenzivním čisticím prostředkem Thomsit PRO 40.



Speciální lepidlo Thomsit K 188 E

Lepení krytin

Zubovou stěrkou nebo válečkem naneste speciální lepidlo Thomsit K 188E.



Stará PVC krytina očištěná Intenzivním čisticím prostředkem Thomsit PRO 40

V případě potřeby vhodné i pro pokládku elektricky vodivých systémů

PVC podlahu očistěte intenzivním čisticím prostředkem Thomsit PRO 40.

Nanesením produktu Thomsit FF 69 pro flexibilní úpravu, vytvořte savý podklad.

Pomocí vodivého základního nátěru Thomsit R 762 vytvořte transversální vodivou vrstvu.

Krytinu přilepte speciálním vodivým lepidlem pro PVC a kaučuk Thomsit K 112.